MHC-V11

Sistema de audio en casa de alta potencia con tecnología BLUETOOTH®

Disfruta de un sonido potente en casa con este equipo de elemento único perfecto para tus fiestas

Sistema de audio en casa de alta potencia con Bluetooth®, NFC, Mega Bass y efectos de sonido de DJ.

- Radio FM, NFC, reproducción de CD y USB
- Efectos de sonido de DJ
- Graves profundos con Mega Bass

Resumen técnico

Descripción de los iconos

- La tecnología DSEE restaura la calidad de archivos comprimidos
- Radio FM, Bluetooth®/NFC, reproducción de CD y USB
- Efectos de sonido de DJ
- Graves profundos con Mega Bass
- Conexión de varios sistemas con Party Chain

Especificación técnica fundamental

- **Terminales de entrada**
  Salida de audio analógico (1)
  Entrada de micrófono (2) (6φ)
  Puerto USB (1)
  Entrada de audio analógica (1)
- **Unidad ppal. (An. x Al. x Pr.)**
  290 mm x 600 mm x 265 mm

¿Qué incluye la caja?

- Mando a distancia
- Antena FM
- Batería (AAA/Manganeso)
- Guía de configuración rápida
- Tarjeta de garantía

Especificaciones

Tamaño y peso

Unidad ppal. (An. x Al. x Pr.)	290 mm x 600 mm x 265 mm
Peso de unidad principal	10 kg
Tamaño subwoofer (An. x Al. x Pr.)	20 cm x1 (MRC)

Amplificador

Presintonía de EQ	R AND B / POP / ROCK / SALSA / ELECTRONICA / COUNTRY / HIP-HOP / JAZZ / FLAT
Función enfatización de graves	MEGA BASS
Tempor. radio (Grab./Repr./Reposo)	CD/USB/sintonizador

Funciones

Funciones de CD	Sí
SINTONIZADOR	Sí
USB	Sí
Bluetooth®	SÍ (iAP sobre BT)

Interfaz

Terminales de entrada	Salida de audio analógico (1) Entrada de micrófono (2) (6φ) Puerto USB (1) Entrada de audio analógica (1)

Características del sintonizador

Rango de sintonización (FM)	87,5-108 MHz/50 kHz
Rango de sintonización (AM)	No
Presintonías	FM 20
Terminal de antena externa	Sí

Reproductor de DVD/SACD/VCD/CD

VCD	Sí
CD	Sí
CD-R	Sí
CD-RW	Sí
Disco de 8 cm (CD)	Sí
Disco de 8 cm (DVD)	No
mp3	Sí

Conexión de red

NFC	Sí

Altavoz

Unidad de tweeter	5 cm x2 (tipo cono)
Unidad de subwoofer	20 cm x 1

Func. ecol. y ahorro de energía

Consumo de energía (modo apagado)	no disponible
Consumo de energía (modo de espera)	0,4 W
Consumo de energía (modo de espera de red) – Terminales	2,3 W (Bluetooth®)/1,9 W (todos los terminales y redes conectados)
Modo de espera activado	Transcurridos 15 minutos
Modo de espera de red activado - Terminales	Transcurridos 15 minutos (Bluetooth®)
Interruptor de encendido/apagado de redes inalámbricas	1. Pulsa OPTIONS (Opciones) 2. Pulsa arriba o abajo de forma continua para seleccionar "BT:STBY" (Modo en espera de Bluetooth®) y, a continuación, pulsa [+]. 3. Pulsa arriba o abajo

de forma continua para seleccionar "ON" o "OFF" (activado/desactivado) y, a continuación, pulsa [+].

Características

Funciones de karaoke para que también cantes

Organizar concursos de karaoke con tus amigos es de lo más sencillo. Simplemente introduce un CD, USB, o canta temas de YouTube™ mediante Bluetooth®. Las dos entradas de micrófono os permiten a ti y a tus amigos formar equipos para la gran final. La función atenuadora de la voz integrada incluso baja la voz del CD para que puedas cantar tus canciones favoritas.

Personaliza tu configuración con la aplicación SongPal.

Toma el control de los ajustes con la aplicación SongPal. Simplemente descárgala en tu smartphone y disfruta de conexión inalámbrica para tu música. Puedes configurar los ajustes de audio, seleccionar tus lista de reproducción preferidas de tu teléfono o USB y dar paso a la siguiente pista sin necesitar de quedarte toda la noche en la cabina del DJ.

Las luces LED del altavoz contribuyen a crear un ambiente festivo

Mejora el ambiente con la iluminación azul del altavoz.

Party Chain te permite ampliar el sistema de altavoces

Más potencia para tu sistema de sonido. Conecta varios sistemas estéreo en cadena para conseguir mayor potencia de audio. Activa un dispositivo para que actúe como "anfitrión de la fiesta" y sincroniza música con el resto de sistemas en la cadena.

Diseño de caja única para la máxima portabilidad

Llévatelo contigo gracias a su diseño de caja única y empieza la fiesta en cualquier parte. Tanto si has quedado con tus amigos en casa o vas a una fiesta, el diseño compacto incorpora un asa que te permite transportarlo fácilmente.

Página de productos en el sitio web de marketing

//www.sony.co.uk/permalink/product/mhcv11.cel?locale=es_ES